

Configuración de usuario

Lista de canales favoritos

- Presione la tecla “MENU” e ingrese en la opción “Lista de Canales”.
- Allí busque y seleccione el ícono “Crear carpeta de usuario”.
- Allí verá el listado de todas las señales.
- Seleccione las señales que quiera incorporar a su lista de favoritos presionando la tecla “OK”.
- En caso de querer **borrar** una de las señales agregadas a la lista solo tiene que ubicarse sobre ella y presionar nuevamente “OK”. De esta forma se deselecciona la señal.
- Para poder guardar su “Lista de Favoritos” debe presionar la opción “GUARDAR”. Inmediatamente tendrá la posibilidad de nombrar la lista de la forma que usted desee.



Administración de listados

- Para **eliminar** una “Carpeta de Favoritos” es necesario posicionarse sobre el ícono de la carpeta y presionar la tecla “OPCIONES” del control remoto. Allí seleccione la opción “Borrar Carpeta”.
- Para **renombrar** la “Carpeta de favoritos” es necesario posicionarse sobre el ícono de la carpeta y presionar la tecla “OPCIONES” del control remoto. Allí seleccione la opción “Renombrar carpeta”. Se desplegará un teclado digital donde reescribir el nombre.